



PIKAOPAS

# MoveAround MA50H



1010-MAN3-FL\_1

SAFE LIFT®

# OHJEET NOSTIMEN KÄYTTÖÖN




- 1 Lue käyttöohje, jotta ymmärrät nostimen turvallisuusominaisuudet ja toiminnot.
- 2 Lue varoitustekstit.
- 3 Ajomoodin ja työntömodin valitseminen: Käännä kahta valintavipua jotka sijaitsevat nostimen alustassa, maston vieressä. Jos valintavivut tuntuvat jäykiltä, heijaa nostinta varovasti edestakaisin samalla kun käännät vipuja maltillisella käsivoimalla. **HUOM! Älä käytä suurta voimaa.** Kun nostin on pysäköity, varmista, että vivut ovat ajomoodissa, jotta nostin ei pääse liikkumaan tahattomasti. Korin nostaminen ja laskeminen onnistuu vain silloin, kun valintavivut ovat ajomoodissa.
- 4 Aseta punainen avain päävirtakytkimeen ja käännä se asentoon "ON".
- 5 Paina joystickin virtapainiketta.
- 6 Ajonopeuden valitsin: Valitse suurempi tai pienempi ajonopeus.



- 7** Korin nostaminen ja laskeminen: Paina painikkeen yläosaa nostaaksesi ja alaosaa laskeaksesi.
- 8** Nostimen ajaminen: Liikuta joystickia haluamaasi ajosuuntaan.
- 9** Häätäpysäytys: Katkaisee nostimen virran. Paina aktivoitaksesi. Käännä myötäpäivään palauttaaksesi.
- 10** Hätälasku: Vedä kahvasta laskeaksesi tason.
- 11** Äänimerkki.
- 12** Käytön jälkeen: Käännä punainen avain pääkytkimestä asentoon "OFF", jotta akut eivät purkaudu.
- 13** Kun nostinta ei käytetä: Liitä jatkojohto nostimen 230 V -liitäntään. Nostimen sisäinen laturi ylläpitää akkujen varausta optimaalisesti.



**SAFELIFT®**

 Made in Sweden

**OSOITE**

Safelift Sweden AB  
Kvarnvägen 14  
SE-352 41 Växjö  
SWEDEN

**KOTISIVUT**

[www.safelift.se](http://www.safelift.se)

**SÄHKÖPOSTIOSOITE**

[info@safelift.se](mailto:info@safelift.se)