



SCHNELLSTARTANLEITUNG

MoveAround MA50H



1010-MAN3-DE_1

SAFELIFT[®]

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG DER HEBEBÜHNE




- 1 Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um die Sicherheit und Funktionen der Hebebühne zu verstehen.
- 2 Lesen Sie die Warnhinweise.
- 3 Zum Ein- und Auskuppeln des Fahrmodus: Drehen Sie die beiden Hebel an der Seite der Mastkonstruktion. Wenn sich die Hebel schwer drehen lassen – bewegen Sie die Hebebühne vorsichtig vor und zurück, während Sie die Hebel mit leichtem Kraftaufwand drehen. **HINWEIS! Wenden Sie keine Gewalt an.** Wenn die Hebebühne geparkt ist – stellen Sie sicher, dass sich die Hebel im Fahrmodus befinden, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern. Die Hebel müssen sich im Fahrmodus befinden, damit die Plattform gehoben / gesenkt werden kann.
- 4 Roter Schlüssel in den Hauptschalter stecken und auf «ON» drehen.
- 5 Drücken Sie die Starttaste des Joysticks.
- 6 Geschwindigkeitsumschalter: Wechseln Sie zwischen niedriger und hoher Fahrgeschwindigkeit.



- 7** Hub-/Senk-Schalter: Drücken Sie den oberen Teil zum Heben und den unteren Teil zum Senken.
- 8** Fahren: Bewegen Sie den Joystick in die gewünschte Fahrtrichtung.
- 9** Not-Aus: Schaltet die Stromversorgung der Hebebühne ab. Drücken zum Aktivieren. Im Uhrzeigersinn drehen zum Zurücksetzen.
- 10** Notabsenkung: Ziehen Sie am Griff, um die Plattform abzusenken.
- 11** Signalhorn.
- 12** Nach der Verwendung: Drehen Sie den roten Schlüssel am Hauptschalter auf „OFF“, um ein Entladen der Batterien zu verhindern.
- 13** Wenn die Hebebühne nicht verwendet wird: Schließen Sie ein Verlängerungskabel an die Hebebühne an und verbinden Sie es mit einer 230-V-Steckdose. Die Hebebühne verfügt über ein integriertes Ladegerät zur optimalen Erhaltungsladung der Batterien.



SAFELIFT®

 Made in Sweden

ADRESSE

Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
SCHWEDEN

URL

www.safelift.se

E-MAIL-ADRESSE

info@safelift.se