



HURTIG START GUIDE

MoveAround MA50H



1010-MAN3-DK_1

SAFELIFT[®]

INSTRUKTIONER TIL BRUG AF LIFTEN




- 1 Læs betjeningsvejledningen for at forstå liftens sikkerhed og funktioner.
- 2 Læs advarselstekster.
- 3 For ind- og udkobling af liftens drivning: Drej de to håndtag ved liftens mast. Håndtagene skal trykkes ned og derefter drejes. Hvis håndtagene er svære at dreje – bevæg liften forsigtigt frem og tilbage samtidig med, at håndtagene trykkes ned og drejes med let håndkraft. **OBS! Brug ikke vold.** Når liften er parkeret – sørg for, at håndtagene er i kørestilling for at forhindre, at liften ruller utilsigtet. Håndtagene skal være i kørestilling for at platformen kan hæves / sænkes.
- 4 Sæt den røde nøgle i hovedafbryderen og drej til position "ON".
- 5 Tryk på joystickens startknap.
- 6 Hastighedsregulering: Skift mellem lav og høj kørehastighed.



- 7** Hævning og sænkning af platform: Tryk på knappens øverste del for at hæve og nederste del for at sænke.
- 8** Kørsel: Bevæg joysticket i den retning, du vil køre.
- 9** Nødstop: Afbryder strømmen til liften. Tryk ind for at aktivere. Drej med uret for at nulstille.
- 10** Nødsænkning: Træk i håndtaget for at sænke platformen.
- 11** Signalthorn.
- 12** Efter brug af liften: Drej den røde nøgle på hovedafbryderen til position "OFF", så batterierne ikke aflades.
- 13** Når liften ikke anvendes: Tilslut et forlængerkabel til liftens 230 V-stik. Liftens indbyggede oplader vedligeholder batterierne optimalt.



SAFELIFT®

 Made in Sweden

ADRESSE

Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
Sverige

URL

www.safelift.se

EMAIL ADRESSE

info@safelift.se