



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

MoveAround MA50H



1010-MAN3-ES_1

SAFE LIFT®

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA PLATAFORMA ELEVADORA




- 1 Lea el manual de instrucciones para comprender la seguridad y las funciones de la plataforma elevadora.
- 2 Lea la información de advertencia.
- 3 Para activar y desactivar el modo de conducción: Gire las dos palancas situadas en el lateral del mástil. Si las palancas son difíciles de girar – mueva ligeramente la plataforma hacia adelante y hacia atrás mientras gira las palancas con una fuerza moderada. **¡NOTA! No utilice fuerza excesiva.** Cuando la plataforma esté estacionada – asegúrese de que las palancas estén en modo de conducción para evitar que la plataforma se desplace involuntariamente. Las palancas deben estar en modo de conducción para que la plataforma pueda elevarse / descender.
- 4 Inserte la llave roja en el interruptor principal y gírela a la posición «ON».
- 5 Pulse el botón de encendido del joystick.
- 6 Selector de velocidad: Cambie entre velocidad baja y alta.



- 7** Interruptor de subida / bajada: Pulse la parte superior para subir y la inferior para bajar.
- 8** Conducción: Mueva el joystick en la dirección deseada.
- 9** Parada de emergencia: Corta la alimentación de la plataforma. Pulse para activar. Gire en sentido horario para restablecer.
- 10** Descenso de emergencia: Tire del asa para bajar la plataforma.
- 11** Bocina.
- 12** Después de usar la plataforma: Gire la llave roja del interruptor principal a «OFF» para evitar que las baterías se descarguen.
- 13** Cuando la plataforma no esté en uso: Conecte un cable de extensión a la plataforma y a una toma de 230 V. El cargador integrado mantiene las baterías de forma óptima.



SAFELIFT®

 Made in Sweden

HABLA A
Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
Sweden

URL
www.safelift.se

CORREO ELECTRÓNICO
info@safelift.se