



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

# MoveAround MA50H



# INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA NACELLE




- 1 Lisez le manuel d'utilisation afin de comprendre les règles de sécurité et les fonctions de la nacelle.
- 2 Lisez les informations de sécurité.
- 3 Pour engager et désengager le mode de conduite : tournez les deux leviers situés sur le côté du mât. Si les leviers sont difficiles à tourner, déplacez légèrement la nacelle d'avant en arrière tout en tournant les leviers avec une force modérée. **REMARQUE : n'utilisez pas de force excessive.** Lorsque la nacelle est stationnée, assurez-vous que les leviers sont en mode conduite afin d'éviter tout déplacement involontaire. Les leviers doivent être en mode conduite pour que la plateforme puisse être levée / abaissée.
- 4 Insérez la clé rouge dans l'interrupteur principal et tournez-la sur « ON ».
- 5 Appuyez sur le bouton de démarrage du joystick.
- 6 Sélecteur de vitesse : basculez entre vitesse lente et rapide.



- 7** Commande de montée / descente : appuyez sur la partie supérieure pour lever et sur la partie inférieure pour abaisser.
- 8** Déplacement : déplacez le joystick dans la direction souhaitée.
- 9** Arrêt d'urgence : coupe l'alimentation de la nacelle. Appuyez pour activer. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour réinitialiser.
- 10** Descente d'urgence : tirez sur la poignée pour abaisser la plateforme.
- 11** Avertisseur sonore.
- 12** Après utilisation : tournez la clé rouge sur « OFF » afin d'éviter la décharge des batteries.
- 13** Lorsque la nacelle n'est pas utilisée : branchez un câble prolongateur et connectez-le à une prise 230 V. Le chargeur intégré maintient les batteries de manière optimale.



**SAFELIFT®**

 Made in Sweden

**ADRESSE**

Safelift Sweden AB  
Kvarnvägen 14  
SE-352 41 Växjö  
SUÈDE

**URL**

[www.safelift.se](http://www.safelift.se)

**ADRESSE E-MAIL**

[info@safelift.se](mailto:info@safelift.se)