



GUIDA RAPIDA

MoveAround MA50H



SAFE LIFT®

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE



- 1 Leggere il manuale d'uso per comprendere la sicurezza e le funzioni della piattaforma elevatrice.
- 2 Leggere le informazioni di avvertenza.
- 3 Per inserire e disinserire la modalità di marcia: Ruotare le due leve situate sul lato del montante. Se le leve sono difficili da ruotare – muovere leggermente la piattaforma avanti e indietro mentre si ruotano le leve con una forza moderata. **NOTA! Non utilizzare forza eccessiva.** Quando la piattaforma è parcheggiata – assicurarsi che le leve siano in modalità di marcia per evitare movimenti involontari. Le leve devono essere in modalità di marcia affinché la piattaforma possa essere sollevata / abbassata.
- 4 Inserire la chiave rossa nell'interruttore principale e portarla su «ON».
- 5 Premere il pulsante di avvio del joystick.
- 6 Selettore di velocità: Passare dalla velocità bassa a quella alta e viceversa.



- 7** Comando salita / discesa: Premere la parte superiore per salire e quella inferiore per scendere.
- 8** Guida: Muovere il joystick nella direzione desiderata.
- 9** Arresto di emergenza: Interrompe l'alimentazione della piattaforma. Premere per attivare. Ruotare in senso orario per ripristinare.
- 10** Discesa di emergenza: Tirare la maniglia per abbassare la piattaforma.
- 11** Clacson.
- 12** Dopo l'uso: Ruotare la chiave rossa dell'interruttore principale su «OFF» per evitare la scarica delle batterie.
- 13** Quando la piattaforma non è in uso: Collegare una prolunga e connetterla a una presa da 230 V. Il caricabatterie integrato mantiene le batterie in modo ottimale.



Traduzione delle istruzioni originali in svedese

SAFELIFT®
 Made in Sweden

INDIRIZZO
Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
Svezia

SITO WEB
www.safelift.se

E-MAIL
info@safelift.se