



SNABBSTARTGUIDE

MoveAround MA50H



1010-MAN3-SE_1

SAFELIFT[®]

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV LIFTEN



- 1 Läs bruksanvisningen för förståelse av liftens säkerhet och funktioner.
- 2 Läs varningstexter.
- 3 För in- och urkoppling av liftens drivning: Vrid de två spakarna vid liftpelaren. Spakarna skall tryckas ner och därefter vridas. Om spakarna är svåra att vrida – skaka liften försiktigt fram och tillbaka samtidigt som spakarna trycks ner och vrids med försiktig handkraft. **OBS! Använd inte våld.** När liften är parkerad – se till att spakarna är i körläge för att förhindra att liften rullar oavsiktligt. Spakarna måste vara i körläge för att plattformen ska kunna höjas / sänkas.
- 4 Sätt i den röda nyckeln till huvudströmbrytaren och vrid till läge "ON".
- 5 Tryck in joystickens startknapp.
- 6 Hastighetsreglage: Växla mellan låg och hög körhastighet.



- 7** Höjning och sänkning av plattform: Tryck på knappens övre del för att höja och nedre del för att sänka.
- 8** Körning: För joysticken i den riktning du vill köra.
- 9** Nödstopp: Bryter liftens ström. Tryck in för att aktivera. Vrid medurs för att återställa.
- 10** Nödsänkning: Drag i handtaget för att sänka plattformen.
- 11** Signalhorn.
- 12** Efter användning av liften: Vrid den röda nyckeln till huvudströmbrytaren till läge "OFF", för att batterierna inte skall laddas ur.
- 13** När liften inte används: Anslut en förlängningskabel till liftens 230 V-uttag. Liftens inbyggda laddare underhållsladdar batterierna optimalt.



SAFELIFT®

 Made in Sweden

ADRESS

Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
Sweden

WEBBADRESS

www.safelift.se

E-POSTADRESS

info@safelift.se