



HURTIG START GUIDE

MoveAround PA35



7010-MAN3-DK_1

SAFELIFT®

INSTRUKTIONER TIL BRUG AF LIFTEN



- 1 Læs betjeningsvejledningen for at forstå liftens sikkerhed og funktioner.
- 2 Læs advarselstekster.
- 3 Sæt nøglen i liftens elektriske system, og drej den til position "ON".
- 4 Startknap: hold knappen inde i 1 sekund.
Slukning: hold knappen inde i 2 sekunder.
Liften slukker automatisk, hvis den ikke er blevet aktiveret inden for 10 minutter. Tryk på op/ned-knappen (5) for at starte igen, eller tryk på startknappen.
- 5 Hævning og sænkning af platformen: Tryk på den øverste del af knappen for at hæve og den nederste del for at sænke.
- 6 Nødstop: Afbryder strømmen til liften.
- 7 Batteristatus: Oplad batteriet, hvis lamperne lyser orange eller rødt.
- 8 Nødsænkning af platformen.
- 9 Status for nødsænkingsbatteri.



- 10 Hælningsindikator (vaterpas).
- 11 Fastgørelsespunkt til sikkerhedssele.
- 12 Opbevaringsrum til værktøj.
- 13 Justering af automatisk hjullåsning.
- 14 Svingbare baghjul: Kan låses manuelt. Lås hjulene, når liften er parkeret.
- 15 Forhjul: låses automatisk, når platformen er hævet.
- 16 Tilslutning til batterilader: 24 V DC, maks. 3 A.
- 17 Batterilader: Tilslut til udtag (16) på liften, og sæt stikket i en 230 V-stikkontakt.




Efter brug: Sluk liften (4), og start opladning (17). Lås liften med nøglen (3) for at forhindre uautoriseret brug.



Oversættelse af de originale instruktioner på svensk

SAFELIFT®

 Made in Sweden

ADRESSE
Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
Sverige

URL
www.safelift.se

EMAIL ADRESSE
info@safelift.se