



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

MoveAround PA35



7010-MAN3-ES_1

SAFELIFT®

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA PLATAFORMA ELEVADORA



- 1 Lea el manual de instrucciones para comprender la seguridad y las funciones de la plataforma elevadora.
- 2 Lea la información de advertencia.
- 3 Inserte la llave en el sistema eléctrico de la plataforma elevadora y gírela a la posición "ON".
- 4 Botón de arranque: mantenga pulsado el botón durante 1 segundo. Apagado: mantenga pulsado el botón durante 2 segundos. La plataforma elevadora se apagará automáticamente si no se ha activado en un plazo de 10 minutos. Pulse el botón de subida/bajada (5) para volver a arrancar, o pulse el botón de arranque.
- 5 Elevación y descenso de la plataforma: pulse la parte superior del botón para elevar y la parte inferior para descender.
- 6 Parada de emergencia: Corta la alimentación de la plataforma.
- 7 Estado de la batería: cargue la batería si las luces están en naranja o rojo.
- 8 Descenso de emergencia de la plataforma.



- 9 Estado de la batería de descenso de emergencia.
- 10 Indicador de inclinación (nivel de burbuja).
- 11 Punto de anclaje para arnés de seguridad.
- 12 Compartimento de almacenamiento para herramientas.
- 13 Ajuste del bloqueo automático de las ruedas.
- 14 Ruedas traseras giratorias: bloqueables manualmente. Bloquee las ruedas cuando la plataforma elevadora esté estacionada.
- 15 Ruedas delanteras: se bloquean automáticamente cuando la plataforma está elevada.
- 16 Conexión para cargador de batería: 24 V CC, máx. 3 A.
- 17 Cargador de batería: conecte a la toma (16) de la plataforma elevadora y conecte el enchufe a una toma de 230 V.



Después del uso: apague la plataforma elevadora (4) e inicie la carga (17). Bloquee la plataforma elevadora con la llave (3) para evitar el uso no autorizado.



Traducción de las instrucciones originales en sueco

SAFELIFT[®]
 Made in Sweden

HABLA A
Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
Sweden

URL
www.safelift.se

CORREO ELECTRÓNICO
info@safelift.se