



PIKAOPAS

MoveAround PA35



SAFELIFT®

OHJEET NOSTIMEN KÄYTTÖÖN



- 1 Lue käyttöohje, jotta ymmärrät nostimen turvallisuusominaisuudet ja toiminnot.
- 2 Lue varoitustekstit.
- 3 Aseta avain nostimen sähköjärjestelmään ja käännä se "ON"-asentoon.
- 4 Käynnistuspainike: pidä painiketta painettuna 1 sekunnin ajan. Sammutus: pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Nostin sammuu automaattisesti, jos sitä ei aktivoida 10 minuutin kuluessa. Käynnistä uudelleen painamalla ylös/alas-painiketta (5) tai käynnistuspainiketta.
- 5 Korin nosto ja lasku: nosta painamalla painikkeen yläosaa ja laske painamalla alaosaa.
- 6 Hätäpysäytys: Katkaisee nostimen virran.
- 7 Akun tila: lataa akku, jos valot palavat oranssina tai punaisena.
- 8 Korin hätälasku.
- 9 Hätälaskuakun tila.



- 10 Kallistusilmaisain (vesivaaka).
- 11 Kiinnityspiste turvavaljaille.
- 12 Säilytyslokero työkaluille.
- 13 Automaattisen pyörälukituksen säätö.
- 14 Kääntyvät takapyörät: käsin lukittavat. Lukitse pyörät, kun nostin on pysäköity.
- 15 Etupyörät: lukittuvat automaattisesti, kun kori on ylhäällä.
- 16 Akkulaturin liitäntä: 24 V DC, enint. 3 A.
- 17 Akkulaturi: liitä nostimen liitäntään (16) ja kytke pistoke 230 V pistorasiaan.



Käytön jälkeen: sammuta nostin (4) ja aloita lataus (17). Lukitse nostin avaimella (3) luvattoman käytön estämiseksi.



Ruotsinkielisten alkuperäisohjeiden käännös

SAFELIFT°

 Made in Sweden

OSOITE

Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
SWEDEN

KOTISIVUT

www.safelift.se

SÄHKÖPOSTIOSOITE

info@safelift.se