



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
MoveAround PA35



SAFELIFT®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODNOŚNIKA



- 1 Przeczytaj instrukcję obsługi, aby zrozumieć bezpieczeństwo i funkcje podnośnika.
- 2 Przeczytaj informacje ostrzegawcze.
- 3 Włóż klucz do układu elektrycznego podnośnika i przekręć go do pozycji „ON”.
- 4 Przycisk startu: naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę.
Wyłączenie: naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
Podnośnik wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie aktywowany w ciągu 10 minut. Naciśnij przycisk góra/dół (5), aby ponownie uruchomić, lub naciśnij przycisk startu.
- 5 Podnoszenie i opuszczanie platformy: naciśnij górną część przycisku, aby podnieść, oraz dolną część, aby opuścić.
- 6 Wyłącznik awaryjny: Odłącza zasilanie podnośnika.
- 7 Stan akumulatora: naładuj akumulator, jeśli kontrolki świecą na pomarańczowo lub czerwono.
- 8 Awaryjne opuszczanie platformy.



- 9 Stan akumulatora awaryjnego opuszczania.
- 10 Wskaźnik nachylenia (poziomica).
- 11 Punkt kotwiczenia upręży bezpieczeństwa.
- 12 Schowek na narzędzia.
- 13 Regulacja automatycznej blokady kół.
- 14 Tylne koła skrętne: blokowane ręcznie. Zablokuj koła, gdy podnośnik jest zaparkowany.
- 15 Przednie koła: blokują się automatycznie, gdy platforma jest podniesiona.
- 16 Złącze ładowarki akumulatora: 24 V DC, maks. 3 A.
- 17 Ładowarka akumulatora: podłącz do gniazda (16) w podnośniku i podłącz wtyczkę do gniazda 230 V.




Po użyciu: wyłącz podnośnik (4) i rozpocznij ładowanie (17). Zablokuj podnośnik kluczem (3), aby zapobiec nieupoważnionemu użyciu.



Tłumaczenie oryginalnej instrukcji w języku szwedzkim

SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

ADRES

Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
SZWECJA

STRONA INTERNETOWA

www.safelift.se

ADRES E-MAIL

info@safelift.se