



SCHNELLSTARTANLEITUNG

MoveAround PA35



7010-MAN3-DE_1

SAFELIFT[®]

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG DER HEBEBÜHNE



- 1 Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um die Sicherheit und Funktionen der Hebebühne zu verstehen.
- 2 Lesen Sie die Warnhinweise.
- 3 Den Schlüssel in das elektrische System der Hebebühne einsetzen und in die Stellung „ON“ drehen.
- 4 Starttaste: Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten.
Ausschalten: Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Die Hebebühne schaltet sich automatisch ab, wenn sie innerhalb von 10 Minuten nicht aktiviert wurde. Zum erneuten Starten die Auf-/Ab-Taste (5) drücken oder die Starttaste drücken.
- 5 Heben und Senken der Plattform: Zum Heben den oberen Teil der Taste drücken, zum Senken den unteren Teil.
- 6 Not-Aus: Schaltet die Stromversorgung der Hebebühne ab.
- 7 Batteriestatus: Batterie laden, wenn die Leuchten orange oder rot leuchten.
- 8 Notabsenkung der Plattform.



- 9** Status der Notabsenkungsbatterie.
- 10** Neigungsanzeige (Wasserwaage).
- 11** Anschlagpunkt für Sicherheitsgeschirr.
- 12** Ablagefach für Werkzeuge.
- 13** Einstellung der automatischen Radverriegelung.
- 14** Schwenkbare Hinterräder: Manuell verriegelbar. Die Räder verriegeln, wenn die Hebebühne geparkt ist.
- 15** Vorderräder: Verriegeln automatisch, wenn die Plattform angehoben ist.
- 16** Anschluss für Batterieladegerät: 24 V DC, max. 3 A.
- 17** Batterieladegerät: An Buchse (16) an der Hebebühne anschließen und den Stecker an 230 V anschließen.



Nach der Verwendung: Die Hebebühne ausschalten (4) und den Ladevorgang starten (17). Die Hebebühne mit dem Schlüssel (3) verriegeln, um unbefugte Verwendung zu verhindern.



Übersetzung der Originalanweisungen auf Schwedisch

SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

ADRESSE
Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
SCHWEDEN

URL
www.safelift.se

E-MAIL-ADRESSE
info@safelift.se