



**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**

# **MoveAround PA35**



7010-MAN3-FR\_1

**SAFELIFT®**

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA NACELLE



- 1 Lisez le manuel d'utilisation afin de comprendre les règles de sécurité et les fonctions de la nacelle.
- 2 Lisez les informations de sécurité.
- 3 Insérez la clé dans le système électrique de la nacelle et tournez-la en position « ON ».
- 4 Bouton de démarrage : maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde. Arrêt : maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes. La nacelle s'arrête automatiquement si elle n'a pas été activée dans un délai de 10 minutes. Appuyez sur le bouton montée/descente (5) pour redémarrer, ou appuyez sur le bouton de démarrage.
- 5 Montée et descente de la plateforme : appuyez sur la partie supérieure du bouton pour monter et sur la partie inférieure pour descendre.
- 6 Arrêt d'urgence : coupe l'alimentation de la nacelle.
- 7 État de la batterie : chargez la batterie si les voyants sont orange ou rouges.
- 8 Descente d'urgence de la plateforme.



- 9 État de la batterie de descente d'urgence.
- 10 Indicateur d'inclinaison (niveau à bulle).
- 11 Point d'ancrage pour harnais de sécurité.
- 12 Compartiment de rangement pour outils.
- 13 Réglage du verrouillage automatique des roues.
- 14 Roues arrière pivotantes : verrouillables manuellement. Verrouillez les roues lorsque la nacelle est stationnée.
- 15 Roues avant : se verrouillent automatiquement lorsque la plateforme est relevée.
- 16 Raccordement pour chargeur de batterie : 24 V CC, max. 3 A.
- 17 Chargeur de batterie : branchez-le à la prise (16) de la nacelle et branchez la fiche sur 230 V.




Après utilisation : éteignez la nacelle (4) et démarrez la charge (17). Verrouillez la nacelle avec la clé (3) afin d'empêcher toute utilisation non autorisée.



Traduction des instructions originales en suédois

**SAFELIFT®**

 Made in Sweden

**ADRESSE**  
Safelift Sweden AB  
Kvarnvägen 14  
SE-352 41 Växjö  
SUÈDE

**URL**  
[www.safelift.se](http://www.safelift.se)

**ADRESSE E-MAIL**  
[info@safelift.se](mailto:info@safelift.se)