



GUIDA RAPIDA

MoveAround PA35



SAFELIFT®

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE



- 1 Leggere il manuale d'uso per comprendere la sicurezza e le funzioni della piattaforma elevatrice.
- 2 Leggere le informazioni di avvertenza.
- 3 Inserire la chiave nel sistema elettrico della piattaforma elevatrice e ruotarla in posizione "ON".
- 4 Pulsante di avvio: tenere premuto il pulsante per 1 secondo. Spegnimento: tenere premuto il pulsante per 2 secondi. La piattaforma elevatrice si spegne automaticamente se non viene attivata entro 10 minuti. Premere il pulsante su/giù (5) per riavviarla, oppure premere il pulsante di avvio.
- 5 Sollevamento e abbassamento della piattaforma: premere la parte superiore del pulsante per sollevare e la parte inferiore per abbassare.
- 6 Arresto di emergenza: Interrompe l'alimentazione della piattaforma.
- 7 Stato della batteria: caricare la batteria se le spie sono arancioni o rosse.
- 8 Abbassamento di emergenza della piattaforma.
- 9 Stato della batteria per l'abbassamento di emergenza.



- 10** Indicatore di inclinazione (livella).
- 11** Punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza.
- 12** Vano porta attrezzi.
- 13** Regolazione del bloccaggio automatico delle ruote.
- 14** Ruote posteriori girevoli: bloccabili manualmente. Bloccare le ruote quando la piattaforma elevatrice è parcheggiata.
- 15** Ruote anteriori: si bloccano automaticamente quando la piattaforma è sollevata.
- 16** Collegamento per caricabatterie: 24 V CC, max. 3 A.
- 17** Caricabatterie: collegare alla presa (16) sulla piattaforma elevatrice e inserire la spina in una presa da 230 V.



Dopo l'uso: spegnere la piattaforma elevatrice (4) e avviare la ricarica (17). Bloccare la piattaforma elevatrice con la chiave (3) per impedire l'uso non autorizzato.



Traduzione delle istruzioni originali in svedese

SAFELIFT®

 Made in Sweden

INDIRIZZO

Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
Svezia

SITO WEB

www.safelift.se

E-MAIL

info@safelift.se