



SNABBSTARTGUIDE

MoveAround PA35



7010-MAN3-SE_1

SAFELIFT[®]

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV LIFTEN



- 1 Läs bruksanvisningen för förståelse av liftens säkerhet och funktioner.
- 2 Läs varningstexter.
- 3 Sätt i nyckel till liftens elsystem och vrid till läge "on".
- 4 Startknapp: Håll knappen intryckt 1 sekund.
Avstängning: Håll knappen intryckt 2 sekunder.
Automatisk avstängning sker om liften inte aktiverats inom 10 minuter.
Tryck på upp/ner-knapp (5) för att starta igen eller tryck på startknapp.
- 5 Höjning och sänkning av plattform: Tryck på knappens övre del för att höja och nedre del för att sänka.
- 6 Nödstop: Bryter liftens ström.
- 7 Status batteri: Ladda batteri om lampor lyser orange eller rött.
- 8 Nödsänkning av plattform.
- 9 Status nödsänkingsbatteri.



- 10 Lutningsindikator (vattenpass).
- 11 Fästpunkt för säkerhetssele.
- 12 Förvaringsfack för verktyg.
- 13 Justering av automatisk hjullåsning.
- 14 Svängbara bakhjul: Manuellt låsbara. Lås hjulen när liften är parkerad.
- 15 Framhjul: Låses automatiskt när plattform är i upphöjt läge.
- 16 Anslutning för batteriladdare: 24 V DC, max 3 A.
- 17 Batteriladdare: Anslut till uttag (16) på liften och stickkontakt till 230 V.



Efter användning: Stäng av liften (4) och starta laddning (17). Lås liften med nyckeln (3) för att förhindra obehörig användning.



SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

ADRESS

Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
Sweden

WEBBADRESS

www.safelift.se

E-POSTADRESS

info@safelift.se